

# Aanleginstructie keramische tuintegels 3 cm dik

Keramische tuintegels van 3 centimeter dik leg je op een stevig zandbed.



## Stappenplan

- ➔ Een stevig wit zandbed van 20 centimeter dik is een goede basis voor dikke keramische tegels.
- ➔ Ligt er in jouw tuin slappe (veen)grond? Dan kun je wat cement door het zand verwerken.
  - Hark kalkarm(!) cement door het zand met een verhouding 1:10 (één deel cement, tien delen zand).  
(zit er veel kalk in je cement, dan krijg je kalkuitbloei in de voegen)
- ➔ Maak het zandbed vlak door het af te reien.
- ➔ Gebruik voegkruisjes tussen de tegels om overal gelijke voegen te krijgen.
- ➔ Voeg de keramische tegelvloer af met een waterdoorlatende voegmortel.  
(Wij adviseren Varistone LM Aqua voegmortel vanwege het verwerkingsgemak)

### **i** Waarom zo?

Keramische tegels van 3 centimeter dik, zijn massief genoeg om stevig op het witte zand te liggen. Bij slappe grond helpt cement om genoeg stevigheid in de ondergrond te krijgen.

De Varistone LM Aqua voegmortel is eenvoudig te verwerken en laat water door in de ondergrond. Ben je meer ervaren en wil je een sterkere voegmortel? Gebruik dan Varistone Mst.

