

# Aanleginstructie betontegels

Betontegels leg je op een stevig wit zandbed.



## Stappenplan

- ➔ Onder een terras of looppad brengt je 10-15 centimeter wit zand aan. Onder een oprit stort je 15-20 centimeter gebroken puin, met daarop 5-10 centimeter wit zand.
  - Hoeveel ophoogzand je nodig hebt, bereken je zo: breedte x lengte x ophoging x 1,1.
- ➔ Het zandbed tril je aan, waarna je het vlak afreidt.
- ➔ De tegels leg je op het vlakke zandbed.
  - De meeste betontegels hebben afstandhouders (knobbels aan de zijkant), waarmee je vanzelf een voeg van zo'n 3 millimeter krijgt.
  - Leg je tegels altijd tussen opsluitbanden, zodat ze niet gaan verschuiven of verzakken.
- ➔ De voegen vul je op met onkruidvrij voegzand of een voegmortel.  
(Wij adviseren Varistone LM Aqua voegmortel en Varistone PZ Easy voegmortel)

### **i** Waarom zo?

Voor betonnen tuintegels is een wit zandbed een goede ondergrond, vanwege de stevigheid. Een oprit heeft extra draagkracht nodig; vandaar het gebroken puin onder de zandlaag.

De voegmortel adviseren we, omdat een harde voeg het meest onderhoudsvriendelijke resultaat geeft.

De opsluitbanden zijn nodig om de tegels op hun plek te houden.

