

Aanleginstructie stenen en klinkers

Stenen en klinkers leg je op een stevig zandbed en tril je af met een trilplaat.



Stappenplan

- ➔ Onder een terras of looppad brengt je 10-15 centimeter wit zand aan. Onder een oprit stort je 15-20 centimeter gebroken puin, met daarop 5-10 centimeter wit zand.
 - Hoeveel ophoozand je nodig hebt, bereken je zo: breedte x lengte x ophoging x 1,1.
- ➔ Het zandbed tril je aan, waarna je het vlak afreidt.
- ➔ De klinkers of stenen leg je op het vlakke zandbed in jouw favoriete legverband.
 - Stenen en klinkers leg je strak tegen elkaar aan. Sommige (gebakken) klinkers zijn niet 100% maatvast of helemaal recht, waardoor je soms wat moet 'smokkelen'.
 - Leg je stenen of klinkers altijd tussen opsluitbanden, zodat ze niet gaan verschuiven of verzakken.
- ➔ Bestrating van stenen en klinkers moet je afrillen met een trilplaat.
- ➔ De voegen vul je op met (onkruidremmend) voegzand of een voegmortel.

(Wij adviseren Varistone PZ Easy voegmortel)

i Waarom zo?

Voor stenen en klinkers is een vlak zandbed tussen opsluitbanden de perfecte basis. Omdat stenen en klinkers klein zijn, kun je deze afrillen. Zo komen ze extra goed vast te liggen in de ondergrond.

Stenen en klinkers liggen strak tegen elkaar aan. (Onkruidremmend) voegzand of PZ Easy voegmortel zorgen voor een zo onderhoudsvriendelijk mogelijk resultaat. Deze soorten voegmiddelen zijn fijn genoeg voor de smalle voegen tussen stenen en klinkers.

